Извадка
от Наръчника на потребителя на мониторите HM703UT A / HF703UT A, в частта му относно изискванията за безопасност и други данни, свързани с нормативни изисквания

.....

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ, СВЪРЗАНА С МАРКИРОВКАТА CE (CE MARKING DECLARATION OF CONFORMITY)

Този цветен монитор съответства на изискванията на директивите на ЕС 89/336/EEC "Директива за ЕМС", 73/23/EEC "Директива за ниско напрежение", изменени с Директива 89/68/EEC и 93/42/EEC "Директива за медицинските устройства".

Възприемчивостта на електромагнитни влияния е избрана на такова ниво, че да позволява добра работа в жилищни и работни помещения, леки промишлени условия и малки предприятия, вътре и вън от сградите. Всички места за работа трябва да имат връзка с обществената нисковолтова система за електрозахранване.

.....

Страници 1-3

ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА

ВНИМАНИЕ

ПРЕКРАТЕТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МОНИТОРА, КОГАТО ПОЧУВСТВАТЕ ЗАТРУДНЕНИЕ

Когато забележите някакви ненормални явления като пушек, странни звуци или изпарения, изключете монитора и веднага се свържете с вашия доставчик или със сервизен център на Iiyama. По-нататъшното му използване може да бъде опасно и да причини пожар или удар от електрически ток.

НИКОГА НЕ ОТВАРЯЙТЕ КУТИЯТА

Вътре в монитора има вериги с високо напрежение. Отварянето на кутията може да ви изложи на опасност от пожар или удар от електрически ток.

НЕ ПЪХАЙТЕ НИКАКВИ ПРЕДМЕТИ В МОНИТОРА

Не пъхайте никакви твърди предмети или течни вещества, например вода, в монитора. Ако това стане случайно, изключете незабавно монитора си и се свържете с вашия доставчик или със сервизен център на Iiyama. Използването на монитора с какъвто и да е пъхнат в него обект може да причини пожар, удар от електрически ток или повреда.

ИНСТАЛИРАЙТЕ МОНИТОРА НА РАВНА И СТАБИЛНА ПОВЪРХНОСТ

Мониторът може да причини щета, ако падне или бъде изпуснат.

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МОНИТОРА БЛИЗО ДО ВОДА

Не използвайте монитора на места, където вода може да изпръска монитора или да се излее върху него, тъй като това може да причини пожар или удар от електрически ток.

РАБОТЕТЕ САМО С ПОДХОДЯЩО ЗАХРАНВАЩО ЕЛЕКТРИЧЕСКО НАПРЕЖЕНИЕ

Уверете се, че мониторът работи с подходящото захранващо електрическо напрежение. Използването на друго напрежение може да причини неизправност, пожар или удар от електрически ток.

ЗАЩИТЕТЕ КАБЕЛИТЕ

Не дърпайте и оплитайте захранващия кабел и сигналния кабел. Не поставяйте монитора или други тежки предмети върху кабелите. Ако се повредят, кабелите могат да причинят пожар или удар от електрически ток.

НЕПОДХОДЯЩИ ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ

Не ви съветваме да използвате монитора по време на силна гръмотевична буря, тъй като често повтарящи се прекъсвания на електрозахранването могат да причинят повреда. Съветваме ви също да не докосвате контакта при такива обстоятелства, тъй като това може да причини удар от електрически ток.

ВНИМАНИЕ

МЯСТО НА ИНСТАЛИРАНЕ

Не инсталирайте монитора на места, където може да има резки промени на температурата или влажността, в прашни и задимени пространства, тъй като това може да причини пожар, удар от електрически ток или повреда. Избягвайте също места, където слънчевите лъчи падат пряко върху монитора.

НЕ ПОСТАВЯЙТЕ МОНИТОРА В НЕСТАБИЛНО ПОЛОЖЕНИЕ

Мониторът може да се прекатури и да причини щета, ако не е подходящо разположен. Моля, уверете се също, че не сте поставили някакви тежки предмети върху монитора и че всички кабели са разположени така, че децата да не могат да ги дърпат и да причинят щета.

ПОДДЪРЖАЙТЕ ДОБРА ВЕНТИЛАЦИЯ

Вентилационните отвори са предвидени да предпазват монитора от прегряване. Закриването на отворите може да причини пожар. За да е възможна съответната въздушна циркулация, поставете монитора най-малко на 10 cm разстояние от стените. Не махайте наклоняващата подложка, когато работите с монитора. Долните вентилационни отвори на монитора ще се блокират и мониторът може да прегрее, ако стойката се махне. Това може да причини пожар или повреда. Ако мониторът работи поставен на гръб, на една от страните му, обърнат обратно, върху килим или някаква друга мека материя, това също може да причини повреда.

ОТКАЧВАЙТЕ КАБЕЛИТЕ, КОГАТО МЕСТИТЕ МОНИТОРА

Когато местите монитора, изключете захранващия превключвател, извадете захранващия кабел от електрическия контакт и се уверете, че сте откачили сигналния кабел. Ако не ги откачите, това може да причини пожар или удар от електрически ток. Препоръчва се преместването на монитора да става от двама души.

ОТКАЧВАЙТЕ МОНИТОРА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА

Ако мониторът не се използва за продължителен период от време, се препоръчва захранващия кабел да се откачи, за да се избегнат нещастни случаи.

ХВАЩАЙТЕ КАБЕЛА ЗА ЩЕПСЕЛА, КОГАТО ГО ОТКАЧВАТЕ

За да откачите захранващия или сигналния кабел, винаги го издърпвайте за щепсела. Никога не теглете самия кабел, тъй като това може да причини пожар или удар от електрически ток.

НЕ ПИПАЙТЕ ЩЕПСЕЛА С МОКРИ РЪЦЕ

Издърпването или вкарването на щепсела с мокри ръце може да причини удар от електрически ток.

НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ДИСКЕТИ БЛИЗО ДО МОНИТОРА

Магнитните данни, записани на дискета, могат да бъдат изгубени, ако тя е поставена над или в близост до монитора, тъй като веригата за размагнитване създава краткотрайно силно магнитно поле.

КОГАТО ИНСТАЛИРАТЕ МОНИТОРА ВЪРХУ ВАШИЯ КОМПЮТЪР

Уверете се, че компютърът може да издържи теглото на монитора, в противен случай може да повредите компютъра си.

ДРУГИ

ЕРГОНОМИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

За да избегнете преумора на очите, не използвайте монитора срещу ярък заден фон или в тъмна стая. За оптимален зрителен комфорт, мониторът трябва да се разположи точно под нивото на очите и на разстояние 40-60 cm от тях. При продължително използване на монитора се препоръчва почивка по 10 минути на всеки час, тъй като продължителното взиране в екрана може да причини очна преумора.

ВЛИЯНИЕ НА МАГНИТНОТО ПОЛЕ

Разполагайте монитора далеч от телевизор, високоговорители или други източници на големи магнитни полета. Това може да причини смущения в работата на монитора или изкривявания на екранното изображение като резултат от влиянието на други уреди.

.....

ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако искате да върнете своя уред за обслужване и оригиналната му опаковка е била изхвърлена, свържете се със своя доставчик или със сервизния център на Iiyama за съвет или замяна на опаковката.

ПОЧИСТВАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако сте вкарали някакъв предмет или течност в монитора по време на почистването му, извадете незабавно захранващия кабел и се свържете със своя доставчик или със сервизния център на Iiyama.

ВНИМАНИЕ

- За да се осигури безопасността, изключете превключвателя за захранването и извадете захранващия кабел на монитора от електрическата мрежа преди да го почистите.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Екранът на CRT мониторите е защитен с противоотражателно и антистатично покритие. Не драскайте и не трийте по екрана с твърд предмет, тъй като това може да повреди покритието.
- Никога не използвайте силни разтворители. Кутията и CRT-екрана ще се повредят от бензин, абразивен почистващ материал, почистващ спрей, вакса, киселинен или алкален разтворител.

КУТИЯ Петна могат да бъдат почистени с кърпа, леко навлажнена с мек почистващ разтворител. След това избършете кутията с мека суха кърпа.

CRT За отстраняване от CRT на зацапвания (например пръстови отпечатъци) се препоръчва използването на мека почистваща кърпа.